

## **OPCIONES MT Y MTD**

### **CUBA**

|                        |
|------------------------|
| FONDO ACERO INOXIDABLE |
|------------------------|

### **DESCARGA**

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| CAMBIAR CINTA AL LADO CONTRARIO                                        |
| REGULADOR CAUDAL DE CINTA                                              |
| ELEVACIÓN CINTA HIDRÁULICA                                             |
| PROLONGACIÓN CINTA                                                     |
| CADENA, FONDO Y TRAVESAÑOS DE LA CINTA DE DESCARGA EN ACERO INOXIDABLE |
| DOBLE DESCARGA                                                         |

### **FRENO**

|                           |
|---------------------------|
| FRENO MANUAL              |
| FRENO HIDRÁULICO          |
| FRENO MANUAL E HIDRÁULICO |
| FRENO MANUAL Y NEUMÁTICO  |

### **MANDOS**

|                                      |
|--------------------------------------|
| CONTROL POR ELECTROVÁLVULAS          |
| COMANDO POR RADIOCONTROL (SIN CABLE) |

### **PIE**

|                                 |
|---------------------------------|
| PIE HIDRÁULICO CON BOMBA MANUAL |
| PIE MECÁNICO                    |

### **RUEDAS**

|                                    |
|------------------------------------|
| CAMBIAR RUEDAS (DISTINTOS MODELOS) |
|------------------------------------|

### **SUSPENSIÓN**

|                               |
|-------------------------------|
| CHASIS ESPECIAL CON BALLESTAS |
|-------------------------------|

### **OTROS**

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| KIT DE BOLAS                                      |
| KIT DE BATERÍA                                    |
| INSTALACIÓN DE LUCES                              |
| CARDÁN HOMOCINÉTICO                               |
| INVERSOR DE DOBLE ENTRADA PARA MT 7 10 Y 13 (SOM) |
| PLACA MAGNÉTICA 750X220                           |
| GUARDABARROS                                      |
| CAMBIO DE EJE CURVADO A RECTO                     |
| AÑADIR BATIDOR                                    |
| FARO DE TRABAJO                                   |